



ELEO

EXPRESS



Istruzioni per l'installazione dello schermo privacy

SIAMO LIETI DI FORNIRVI LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA SCHERMATA PRIVACY.

RICHIESTO RISORSE

- Penna
- Misura del metro
- Macchina per forare
- Viti per il fissaggio dello schermo dello schermo privacy, ad esempio viti a testa cilindrica M8x25 mm.
- Viti per il fissaggio nel pavimento, ad esempio viti per cemento.

PER LA POSA NEL CALCESTRUZZO DEI PALI

- Calcestruzzo o calcestruzzo ad indurimento rapido
- Vanga e pala
- Blocchi di legno per il supporto
- Doghe di legno e spago
- Ghiaia per lo strato di drenaggio

MONTAGGIO SU UNA BASE SOLIDA CON MONTANTE DA AVVITARE

FASE 01

Preparazione dei montanti: La zanzariera privacy può essere montata su montanti con una piastra di montaggio a vite. La piastra di montaggio misura 15 x 15 cm e presenta quattro fori per le viti.

FASE 02

Marcatura dei fori: Segnare sul pavimento le posizioni dei fori necessari. Utilizzare una punta adatta al fissaggio scelto. La profondità dei fori e il tipo di fissaggio (ad es. barra filettata con dado e rondella, viti per cemento, viti con tassello) dipendono dal substrato. Consultare un rivenditore specializzato.

FASE 03

Foratura e avvitemento: Praticare i fori nei punti contrassegnati e fissare i pali al terreno utilizzando i materiali di fissaggio appropriati. Assicurarsi che i pali siano verticali.

FASE 04

Montaggio del primo schermo privacy: Fissare il primo elemento della zanzariera al palo con le viti nei punti previsti.

FASE 05

Installazione di altri elementi: Collegare il palo successivo all'elemento dello schermo privacy già installato e ripetere la procedura fino all'installazione di tutti gli elementi dello schermo privacy.

MONTAGGIO NEL TERRENO CON PALETTI PER IL FISSAGGIO NEL CALCESTRUZZO:

FASE 01

Preparazione delle buche: Scavare una buca nel punto desiderato. Per garantire la necessaria stabilità, almeno 50 cm del palo devono essere inseriti nel calcestruzzo. A seconda dell'altezza del palo, la profondità necessaria della buca può variare da 50 a 70 cm. Scavare a sufficienza e aggiungere altri 10-20 cm per uno strato di drenaggio, che viene riempito di ghiaia per garantire il drenaggio dell'acqua. Lo strato di drenaggio si trova sotto il calcestruzzo.

FASE 02

Allineamento e posa in opera del palo: posizionare il primo palo in verticale nella buca preparata. Assicurarsi che la distanza dal suolo sia sufficiente. Regolare l'altezza come richiesto e riempire la buca con calcestruzzo ad asciugatura rapida. Allineare con precisione il palo utilizzando delle livelle. Utilizzare dei listelli di supporto per mantenere il palo nella posizione corretta mentre il calcestruzzo si asciuga.

FASE 03

Capacità portante del palo: Lasciare indurire il calcestruzzo finché il palo non è completamente portante.

FASE 04

Montaggio del primo schermo privacy: Fissare il primo elemento della zanzariera al palo con delle viti e sostenerlo dal basso.

FASE 05

Installazione di altri montanti ed elementi: Collegare il montante successivo all'elemento dello schermo privacy già installato e ripetere la procedura, fino a quando non sono stati installati tutti gli elementi dello schermo privacy.



NOTA

Per le sezioni brevi, è possibile collegare tutti gli elementi e i pali direttamente tra loro, allinearli e, se necessario, sfilarli prima di riempirli e inserirli nel calcestruzzo.